



ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON SMP – SIEHE WEBSITE

**(DE) Herr Präsident! Bedienungsanleitung der SMP-Maske
(SPECIAL MASK PERFORMANCE)**

Diese SMP-Maske hat die Vorteile einer austauschbaren Maske und Schutzbrille. Das macht den Unterschied in deiner täglichen (Trainings-/Sport-)Situation. Diese Maske ist ein besonderes Werkzeug für Ihr Abenteuer im Feld oder Ihre Trainingssimulation. Verwenden Sie zwei Teile der Maske oder nur einen? Diese Anti-Beschlag-Maske wird Ihren Tag komplett und sicher machen!

Die Brille mit dem Anti-Beschlag-Lüfter und die Maske sind aneinander befestigt und können auf Wunsch auch voneinander gelöst werden. Natürlich können Sie auch Teile gegen z.B. andere Farben austauschen. Diese Maske eignet sich nicht nur sehr gut für Ihren Kopf mit Aufsatz, sondern auch für eine Kombination mit Ihrem Helm.

Wir haben verschiedene Farben, verschiedene Objektive, verschiedene Gehäuse, Kabel, Netzteile und mehr. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Kondenswasser auf Ihrer Linse machen, während Sie trainieren. Diese Maske hält Ihnen bei Kälte, Regen, Wind oder Hitze den Rücken frei. Er verrichtet seine Arbeit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, vergessen Sie nur nicht Ihre Stromversorgung und die richtigen Wartungsmaßnahmen.

Die Maske erfüllt mehrere Zertifikate, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. CE-Konformität, ROHS, EN-71-Normen, ANSI Z87.1- und europäische EN166-Normen. Diese Maske ist daher nicht nur sehr nützlich für Airsoft BB Impact, sondern auch für defensive (staatliche) Trainingszwecke mit Simunition unterschiedlichen Kalibers.

ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE UNVERSEHRTHEIT DER SMP-MASKE. WENN ES ZU SCHÄDEN KOMMT, STELLEN SIE DIE VERWENDUNG ZU IHRER EIGENEN

SICHERHEIT SOFORT EIN.



WICHTIGE INFORMATIONEN/NACHSORGE ZU BEACHTEN!

- **DIE MASKE BEREITET FREUDE, WENN SIE NACH ANLEITUNG GEHANDHABT WIRD.**
- **ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE UNVERSEHRTHEIT DER SMP-MASKE. WENN ES ZU SCHÄDEN KOMMT, STELLEN SIE DIE VERWENDUNG ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT SOFORT EIN.**
- **VORSICHTSMASSNAHMEN: VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT HOHEN TEMPERATUREN UND CHEMIKALIEN**
- **ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DER DRAHT (VERBINDUNGSKABEL) WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT MIT IRGENDWAS VERHEDDERT, VERDREHT ODER FALSCH GELAGERT WIRD. DADURCH WERDEN VERBINDUNGSABBRÜCHE VERMIEDEN.**
- **LAGERUNG UND TRANSPORT: LAGERN SIE AN EINEM GEEIGNETEN, TROCKENEN, SCHATTIGEN ORT UND VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT HARTEN ODER SCHWEREN GEGENSTÄNDEN.**
- **REINIGEN SIE DIE MASKE MIT EINEM SEHR LEICHT FEUCHTEN TUCH. ENTFERNEN SIE SCHWEISS UND SCHMUTZ VON DER MASKE. VERWENDEN SIE DEN OPTIC CLEANER FÜR BESSERE ERGEBNISSE**
- **LASSEN SIE DIE MASKE NACH GEBRAUCH AUSLÜFTEN (LASSEN SIE SIE TROCKNEN, BEVOR SIE ZU 100 % LUFTDICHT IST)**
- **TRANSPORTIEREN SIE DIE MASKE IN EINEM GEEIGNETEN ETUI ODER EINER TASCHE. VERMEIDEN SIE UNNÖTIGE SCHÄDEN.**
- **EINE KRISTALLBILDUNG IN DER LINSE KANN NUR ENTSTEHEN, WENN DIE MASKE NACH DER ANWENDUNG NICHT SORGFÄLTIG GELÜFTET WIRD.**
- **ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON SMP – SIEHE WEBSITE**

1) Produktbeschreibung

Die SMP-Maske (Tactical Anti Fog Mask) ist eine Schutzvorrichtung, die für Militärangehörige, Strafverfolgungsbehörden und Airsoft- oder Sportsportler entwickelt wurde, die in extremen oder fanatischen Umgebungen arbeiten oder trainieren. Die SMP-Maske zeichnet sich durch eine hervorragende Antibeschlagbeständigkeit, Kälte- und Hitzebeständigkeit sowie Staubbeständigkeit aus und schützt effektiv das Gesicht und die Atemwege des Benutzers.

2) Hauptmerkmale der SMP-Maske:

1. Hochwertige Anti-Beschlag-Beschichtung: Das spezielle Anti-Beschlag-Material verhindert die Bildung von vor Kondenswasser und Nebel und sorgt für klare Sicht während des Gebrauchs.
2. Wärmeisolierung: Das Innenfutter besteht aus Wärmedämmmaterial, um Kälte zu verhindern. Halten Sie Umgebungen effektiv stand und erhalten Sie den Komfort.
3. Bequeme Passform: Das Design der Maske passt sich der Form des Menschen an und sorgt für eine bequeme Passform, die einen effektiven Schutz bietet ist garantiert.
4. Langlebige Materialien: Es besteht aus verschleißfesten und schlagfesten Materialien, es ist langlebig und geeignet für eine Vielzahl komplexer Umgebungen.

3) Verwendung einer SMP-Maske

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht: Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass Ihr Gesicht frei von Öl oder Schmutz ist, um die Haftung zu erhalten und optimieren Sie die Schutzwirkung der Maske .
2. Tragen Sie die Maske: Falten Sie die Maske auseinander und legen Sie sie über das Gesicht, beginnend mit dem Unten und oben arbeiten. Passen Sie die Position an, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Garantie.
3. Ziehen Sie die Gurte fest: Ziehen Sie die Maskenbänder fest, um einen bequemen Sitz zu erreichen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Maske in gutem Kontakt mit dem Gesicht bleibt.
4. Schutzwirkung prüfen: Prüfen Sie, ob die Maske den Nasen- und Mundbereich bedeckt vollständig abgedeckt ist und dass das Sichtfeld frei ist. Reinigen Sie gegebenenfalls das Objektiv.
5. Wenn Sie während des Gebrauchs Beschwerden oder Anomalien bemerken, beenden Sie die Verwendung. Verwenden Sie die Maske und suchen Sie professionellen medizinischen Rat ein.

4) Vorsicht bei der Verwendung der SMP-Maske

1. Um Schäden zu vermeiden, setzen Sie die SMP-Maske keinen hohen oder extremen Temperaturen aus.
2. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der SMP-Maske und scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen, um Vermeiden Sie Kratzer oder Verbrennungen.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit der SMP-Maske. Bei Beschädigungen oder Rissen stoppen Sie Dann sofort mit dem Gebrauch, um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.
4. Wenn Sie während des Gebrauchs Beschwerden oder Anomalien bemerken, wie z. B. Atembeschwerden oder Hautreizungen, stellen Sie die Anwendung sofort ein und suchen Sie professionellen medizinischen Rat ein.

5) Produktspezifikation

- a) Produktname: Taktische Anti-Beschlag-Maske.
- B) Merk: SMP-masker (Special Mask Performance)
- C) Das Basisprodukt besteht aus: der Maske mit Anti-Beschlag-Lüfter, Linse, verstellbar Stirnband. Selbstverständlich kann diese Maske mit verschiedenen Attributen erweitert werden. Die verschiedenen Optionen sind: ein Kopfband für Ihren Helm inkl. Helmclips, diverse Verbindungskabel, ein Batteriehalter, eine Powerbank, diverse Taschen für den Akku, EU-Stecker mit Ladegerät und um es gut verstauen zu können, natürlich eine Aufbewahrungstasche! Auf einen Blick Entdecken Sie alle Möglichkeiten bei SMP.

6) Grunddaten der SMP-Maske

Abmessungen der Maske	Gewicht	Gewicht Karton	Max. Kartonmenge
21 × 20 CM	0,6 KG	12 KG	20 STK.
Kartonformat	Gross gewicht	Gross gewicht karton	Verpackung von Masken
57×43×45 CM	0.70KG	12,60 KG	In Farbe Box / Beutel

7) Die 3 Farben der SMP-Maske

Schwarz, Hellbraun in Multicam.



8) Brille und Linse

Bei der Brille handelt es sich um eine Schutzbrille, die verwendet wird, um Ihre Augen vor Staub, Spritzern, Stößen und anderen schädlichen Elementen zu schützen. Es zeichnet sich durch hohe Auflösung und Schlagfestigkeit aus. Ausgestattet mit dem EN166-, ANSI- und CE-Zeichen.

Die Linse der Brille ist die transparente Linse mit 99 % Lichtdurchlässigkeit, wie die schwarze Farblinse der Brille als Option.



Merkmale der Brille und des Glases

1. Hohe Auflösung: Es besteht aus hochwertigem optischem Glas und bietet klare Sicht ohne Hindernisse.
2. Schlagfestes Design: Der Rahmen und die Gläser sind speziell behandelt, um eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten der Auswirkungen.
3. Angenehmes Tragen: mit leichtem Material, das die Ermüdung bei längerem Tragen reduziert reduziert wird.
4. Mehrere Stile verfügbar: Verschiedene Farben und Stile verfügbar um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Gebrauchsanweisung für die Brille und das Glas

1. Wear & Adjust: Platzieren Sie die Brille in der richtigen Position und stellen Sie die Riemen ein für eine bequeme Passform.
2. Reinigung und Wartung: Reinigen Sie die Gläser und den Rahmen regelmäßig mit einem sanften Tuch, um Verformungen und Kratzer zu vermeiden.
3. Filter (Objektiv) austauschen: Tauschen Sie bei Bedarf die Farbfilter aus.
4. Vorsichtsmaßnahmen: Vermeiden Sie den Kontakt zu hohen Temperaturen und Chemikalien Schaden.
5. Stellen Sie sicher, dass der Draht (Verbindungskabel) in keiner Weise eingeklemmt, verdreht oder verlegt ist vor Gebrauch erzürnt werden. Dies verhindert unnötig beschleunigten Verschleiß des Kabels und/oder Kabelbrüche. Der Draht muss sich frei bewegen können.

Vorsorgemaßnahmen

1. Zielgruppe: Geeignet für den allgemeinen Gebrauch, wählen Sie bitte den richtigen Stil entsprechend der Person Bedürfnisse.
2. Lagerung und Transport: An einem geeigneten, trockenen und schattigen Ort lagern und kontaktieren Vermeiden Sie harte und schwere Gegenstände.
3. Kontraindikationen: Nicht geeignet für Menschen, die allergisch auf optische Materialien reagieren.
4. Wartung und Reparatur: Wenden Sie sich zur Reparatur an einen Fachmann, wenn die Maske beschädigt oder fehlerhaft. **Wenden Sie sich an Ihren lokalen Ansprechpartner Händler/Wiederverkäufer.**

Nachsorge der Brille und des Brillenglases

1. Reinigen Sie die Maske mit einem **SEHR LEICHTEN** und feuchten (weichen) Tuch. Schweiß entfernen und Schmutz von der Maske. Verwenden Sie den Optic Cleaner von SMP wie empfohlen.
2. Lassen Sie die Maske nach Gebrauch auslüften, damit die gesamte Feuchtigkeit entweichen kann und erst dann aufräumen.
3. Transportieren Sie die Maske in einem geeigneten Etui oder einer geeigneten Tasche. Vermeiden Sie unnötige Schäden.
4. Eine Kristallbildung in den Linsen kann nur entstehen, wenn die Maske nach der Anwendung nicht vorsichtig verwendet wird. wird belüftet.

So wechseln Sie das Objektiv:



A) Entfernen der Scheibe von der Brille in zwei Schritten:

Schritt 1

Halten Sie den oberen und unteren Rahmen der Brille mit beiden Händen fest, ziehen Sie mit einer Hand, um Punkt 2 und Punkt 3 zu entfernen, wie Abbildung A unten zeigt.

Schritt 2

Halten Sie Punkt 1 und Punkt 4 gedrückt, wie in Abbildung B unten gezeigt. Ziehe am Gummirahmen der Brille, so dass sich die Scheibe von der Brille löst. Dann können Sie die Linse von der Brille entfernen.

Foto Ein



Foto B



B) Montieren Sie die Linse in zwei Schritten auf der Brille.

Schritt 1

Platzieren Sie die Scheibe in Punkt 5 ,6 ,7 ,8 und stellen Sie sicher, dass sich die Scheibe im unteren Rahmen der Brille befindet, wie Abbildung C unten zeigt.

Schritt 2

Drücken Sie auf den oberen Teil der Brille, um sie in den oberen Rahmen der Brille fallen zu lassen, und drücken Sie dann Punkt 1 ,2 ,3 ,4, um die Linse vollständig in die Brille einzusetzen, siehe Abbildung D unten.

Foto C



Foto D



9) Wie wird das Armband der Brille zerlegt/ersetzt?

Auf dem Bild unten mit einem roten Kreis ist ein schwarzer Gummikopf zu sehen, dies ist der Punkt, an dem das Band der Brille demontiert wird.



Halten Sie die Maske mit einer Hand, den schwarzen Gummistecker mit der anderen Hand fest und ziehen Sie daran. Das Band kann dann einfach von der Brille entfernt werden.

10) Wie zerlege/wechsle ich die Maskenbrille?

Der schwarze Gummikopf im roten Kreis ist die verbindende Gummibuchse, die die Brille verbindet und verbinden Sie die Maske.

Es gibt zwei Schritte, um die Brille von der Maske zu demontieren.



Schritt 1

Ziehe den Gummikopf ein wenig heraus und ändere dann die Position nach rechts, wie auf den beiden Bildern unten zu sehen. Die beiden Bilder sind auf der Rückseite des Gummikopfes.

Bild mit rot: Vor dem Verschieben der Überschrift **Bild mit gelb:** Nach dem Verschieben der Überschrift.



Schritt 2

Halten Sie mit einer Hand den Rand der Maske, mit der anderen den Rand der Brille fest und Ziehen Sie daran, um die Brille und die Maske trennen zu können. Sehen Sie sich die beiden an Bilder unten für Details.

Halten Sie mit einer Hand den Rand der Maske fest Die andere Hand hält den Rand der Brille



Schritt 3

Der Gummikopf der Brille wird von der Maske entfernt.



Schritt 4

Ziehen Sie die Brille und die Maske mit zwei Händen voneinander weg , um sie in zwei Teile zu trennen.



Schritt 5

Die Brille und die Maske sind nun in zwei Teile getrennt.



11) Das Detail der Maske mit Gurt und Helmclip, der an der Schiene des Helms befestigt ist (siehe Foto)



←
BEFESTIGEN SIE DEN
CLIP GEMÄSS FOTO
(LIPPE NACH UNTEN)

12) Das Detail des Anschlusses der Maske an den Batteriehalter.



13) Das innere Foto des Batteriehalters der 4-teiligen AAA-Batterie.



14) Das Detail der Batterietasche, die am Helm befestigt und mit dem verbunden ist Fächer in der Maske mittels Velcro (Modell kann variieren).



Optionen für die Batterie-Banktasche:

A: Auf dem Helm

B: Auf der Seite von Der Helm

15) Komplette Set-Checkliste

1) SMP BASIC – PAKET

SMP MASKE SCHWARZ MIT KLARER LINSE + GURTBEFESTIGUNGSANSCHLUSS
EXTRA SCHWARZE LINSE (2)
ZUSÄTZLICHE ERSATZSTOPFEN (NÄGEL) FÜR MASKE/BAND (43)
WEICHES REINIGUNGSTUCH (42)
JUSTIEREN. NORM. Z. KOPFBAND+SCHNALLE (NICHT FÜR HELM) SCHWARZ (5)
POWERBANK (QUADRATISCH) SCHWARZ + LADEKABEL. & EU-STECKER (17)
VERBINDUNGSKABEL 20 CM FÜR POWERBANK AN LÜFTER (12)
AUFBEWAHRUNGSTASCHE MIT AUFGEDRUCKTEM SMP-LOGO (40)
MANUELLE SMP-MASKE (48)
(BENUTZERDEFINIERTES LOGO MÖGLICH 150+ BESTELLUNG)

2) SMP PRO – PAKET

SMP MASKE SCHWARZ – MIT KLARER LINSE + GURTBEFESTIGUNG
EXTRA SCHWARZE LINSE (2)
ZUSÄTZLICHE ERSATZSTOPFEN (NÄGEL) FÜR MASKE/BAND (43)
WEICHES REINIGUNGSTUCH (42)
JUSTIEREN. KOPFBAND+ SCHNALLE (NICHT FÜR HELM) SCHWARZ (5)
POWERBANK (QUADRATISCH) SCHWARZ + LADEKABEL. & EU-STECKER (17)
VERBINDUNGSKABEL 20 CM FÜR POWERBANK AN LÜFTER (12)
AUFBEWAHRUNGSTASCHE MIT AUFGEDRUCKTEM SMP-LOGO (40)
MANUELLE SMP-MASKE (48)
(BENUTZERDEFINIERTES LOGO MÖGLICH 150+ BESTELLUNG)

UNTERSCHIED ZUM BASIS-SMP:

JUSTIEREN. HELM KOPFBAND +SCHNALLE & FMA 36MM CLIPS SCHWARZ(6)
BATTERIEBANK 4XAAA+ANSCHLUSS AN LÜFTER CABLE.NO BATTERIEN (15)
VERBINDUNGSKABEL 15 CM FÜR POWERBANK ZU LÜFTER (11)
EXTRA ERSATZ HELM CLIPS FMA GOGGLE SWIVEL 36MM SCHWARZ (8)
OPTISCHE LINSENREINIGER 100ML (4)

3) SMP POLIZEI / PAKET

SMP MASKE SCHWARZ – MIT KLARER LINSE + GURTBEFESTIGUNG

ZUSÄTZLICHE ERSATZSTOPFEN (NÄGEL) FÜR MASKE/BAND (43)

WEICHES REINIGUNGSTUCH (42)

JUSTIEREN. NORM. ATT, KOPFBAND+ SCHNALLE (NICHT FÜR HELM) SCHWARZ (5)

AUFBEWAHRUNGSTASCHE MIT AUFGEDRUCKTEM SMP-LOGO (40)

MANUELLE SMP-MASKE (48)

(BENUTZERDEFINIERTES LOGO MÖGLICH 150+ BESTELLUNG)

UNTERSCHIED ZUM BASIS-SMP:

EXTRA KLARE SCHEIBE (1)

OPTISCHE LINSENREINIGER 100ML (4)

JUSTIEREN. HELM BEFESTIGUNG KOPFBAND +SCHNALLE &FMA 36MM CLIPS SCHWARZ (6)

BATTERIEBANK 4XAAA+ANSCHLUSS AN LÜFTER CABLE.NO BATTERIEN (15)

EXTRA ERSATZ HELM CLIPS FMA GOGGLE SWIVEL 36MM SCHWARZ (8)

NICHT INBEGRIFFEN:

POWERBANK (QUADRATISCH) SCHWARZ + LADEKABEL. & EU-STECKER (17)

VERBINDUNGSKABEL 20 CM FÜR POWERBANK AN LÜFTER (12)

EXTRA SCHWARZE LINSE (2)

ZUBEHÖR

- 1 ERSATZGLAS KLAR
- 2 SCHWARZES ERSATZGLAS
- 3 BRILLEN-EINSATZ
- 4 MASKEN-OPTIK-REINIGER 100ML
- 5 KOPFBAND ATT, NORMAL VERSTELLBAR MIT SCHNALLE – SCHWARZ
- 6 KOPFBAND ZUR BEFESTIGUNG AM HELM MIT SCHNALLE – SCHWARZ
- 7 ANSCHLUSS FÜR DIE BEFESTIGUNG DES MASKENBANDES
- 8 HELM CLIPS FMA – SCHWARZ – TAN – OLIV – Brillen Swivel Clips 36mm
- 9 HELM CLIPS FMA – SCHWARZ – HELLBRAUN – OLIV – Brillen Swivel Clips 19mm
- 10 HELM CLIPS EMERSON – SCHWARZ – Goggle Swivel Clips SET
- 11 ANSCHLUSSKABEL 15CM
- 12 ANSCHLUSSKABEL 20 CM
- 13 ANSCHLUSSKABEL 40 CM
- 14 ANSCHLUSSKABEL 100 CM
- 15 BATTERIEBANK 4 STÜCK AAA + VERBINDUNGSKABEL
- 16 POWERBANK QUADRATISCH SCHWARZ
- 17 POWERBANK SQUARE BLACK MIT AKKU – LADEKABEL UND EU-STECKER
- 18 POWERBANK AKKU ERSATZ 18650 AKKU 3,7V 2600MAH (AIRSOFTZONE)
- 19 EU STECKER NITECORE
- 20 EU-STECKER
- 21 POWERBANK-LADEKABEL
- 22 SUPER LIFE AAA BATTERIEN 4 STÜCK VARTA
- 23 LANGE LEBENSDAUER AAA BATTERIEN 4 STÜCK VARTA
- 24 AAA ENERGIZER 8,9 7,36 AIRSOFTZONE
- 25 WIEDERAUFLADBARE AAA-BATTERIEN 4 STÜCK VARTA 1000MAH
- 26 LADEGERÄT FÜR VERSCHIEDENE AKKUS (AA, AAA, LITHIUM) 2 STÜCK NITECORE I2
- 27 LADEGERÄT FÜR VERSCHIEDENE AKKUS (AA, AAA, LITHIUM) 4 STÜCK – NITECORE I4
- 28 TASCHE MIT STARKEM VELCRO (PASSEND FÜR BATTERYBANK 4PCS AAA) WOLF GREY/ BLACK
- 29 TASCHE MIT STARKEM VELCRO (PASSEND FÜR POWERBANK SQUARE) WOLF GRAU/ SCHWARZ
- 30 TAILOR TAIL BELT POUCH (FÜR DEN HÜFTGURT FÜR POWERBANK) WOLF GREY
- 31 HELMTASCHE FMA (SCHWARZ/COYOTE)
- 32 TASCHE PASSEND FÜR DIE QUADRATISCHE POWERBANK-RÜCKSEITE FÜR DEN HELM MIT SCHRAUBE (PASSEND FÜR POWERBANK) SCHWARZ – HELLBRAUN – MULTICAM
- 33 MK2 BATTERIEFACH FÜR HELM SCHWARZ – COYOTE – MULTICAM – MULTICAM TROPIC
- 36 SCHNELLER HELM PJ ECO VERSION
- 37 SCHNELLER HELM PJ KOHLEFASER-VERSION
- 38 TEAM WENDY EXFILL LTP BUMP DUPLIKAT
- 39 FAST HELMET SEITENABDECKUNG SCHWARZ – COYOTE – OLIV
- 40 HELM (MASKE) AUFBEWAHRUNGSTASCHE SCHWARZ – CUSTOM DESIGN BESTELLUNG 150+
- 41 ERSATZ-MUNDSCHUTZ MULTICAM – TAN – SCHWARZ – MULTICAM SCHWARZ
- 42 ERSATZTUCH
- 43 ERSATZ DER NÄGEL

- 44 ERSATZLÜFTER ERSATZ FÜR DEN LÜFTER
- 45 ERSATZLÜFTER, ERSATZLÜFTER (SET), LÜFTER UND NETZKABEL
- 46 ERSATZ VELCRO 50CM ROLLE
- 47 FMA SPARE VELCRO HELM
- 48 ANLEITUNG SMP-MASKE (NL UND EN) A6 (38)

Artikel 9. Garantie & Compliance + ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON SMP – SIEHE WEBSITE

9.1. Dieser Artikel gilt nur für einen Kunden, der nicht in Ausübung seines Berufs oder Geschäfts handelt. Wenn eine separate Garantie auf die Produkte von (SMP) Special Mask Performance gewährt wird, gilt dies unbeschadet des Vorstehenden für alle Arten von Kunden.

9.2. (SMP) Special Mask Performance garantiert, dass die Produkte dem Vertrag, den im Angebot angegebenen Spezifikationen, den angemessenen Anforderungen an die Solidität und/oder Verwendbarkeit und den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden gesetzlichen Bestimmungen und/oder behördlichen Vorschriften entsprechen. Falls ausdrücklich vereinbart, garantiert (SMP) Special Mask Performance auch, dass das Produkt für eine andere als die normale Verwendung geeignet ist.

9.3. Eine von (SMP) Special Mask Performance, Hersteller oder Importeur gewährte Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte und Ansprüche, die der Kunde bereits hat und auf der Grundlage des Vertrags geltend machen kann.

9.4. Wenn das gelieferte Produkt nicht dem Vertrag entspricht, muss der Kunde Special Mask Performance innerhalb einer angemessenen Frist nach Entdeckung des Mangels (SMP) benachrichtigen.

9.5. Wenn (SMP) Special Mask Performance die Beschwerde für begründet hält, werden die betreffenden Produkte nach Rücksprache mit dem Kunden repariert, ersetzt oder erstattet. Die maximale Entschädigung entspricht unter Beachtung des Haftungsartikels dem vom Kunden für das Produkt gezahlten Preis.

9.6. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE UNVERSEHRTHEIT DER SMP-MASKE. WENN ES ZU SCHÄDEN KOMMT, STELLEN SIE DIE VERWENDUNG ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT SOFORT EIN.

Artikel 10. Garantie auf geschäftliche Einkäufe + ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON SMP – SIEHE WEBSITE

10.1. (SMP) Special Mask Performance garantiert, dass die Produkte dem Vertrag, den im Angebot angegebenen Spezifikationen, den angemessenen Anforderungen an die Solidität und/oder Verwendbarkeit und den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden gesetzlichen Bestimmungen und/oder behördlichen Vorschriften entsprechen. Falls ausdrücklich vereinbart, garantiert (SMP) Special Mask Performance auch, dass das Produkt für eine andere als die normale Verwendung geeignet ist. Ansonsten ist das Produkt für den normalen Gebrauch geeignet.

10.2. Wenn das gelieferte Produkt bei der Lieferung nicht dem Vertrag entspricht, muss der Kunde Special Mask Performance innerhalb einer angemessenen Frist nach Entdeckung des Mangels (SMP) benachrichtigen.

10.3. Wenn (SMP) Special Mask Performance die Beschwerde für begründet hält, werden die betreffenden Produkte nach Rücksprache mit dem Kunden repariert, ersetzt oder (teilweise) erstattet.

10.4. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE UNVERSEHRTHEIT DER SMP-MASKE. WENN ES ZU SCHÄDEN KOMMT, STELLEN SIE DIE VERWENDUNG ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT SOFORT EIN.

-ENDE HANDBUCH-



SMP
SPECIAL MASK PERFORMANCE

Für alle Bestelldetails, Ersatzteile oder Produktwünsche kontaktieren Sie uns bitte!

Website

www.specialmaskperformance.nl

E-Mail:

info@specialmaskperformance.nl

ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON SMP – SIEHE WEBSITE