



Handleiding van het SMP-masker (SPECIAL MASK PERFORMANCE)

Dit SMP-masker heeft de voordelen van een vervangbaar masker en bril. Dit maakt het verschil in jouw dagelijkse (training/sport) situatie. Dit masker is een speciaal instrument voor jouw avontuur in het veld of trainingssimulatie. Gebruik je twee delen van het masker of slechts één? Dit anti-fog mask zal jouw dag compleet maken en veilig stellen!

De bril met de anticondensventilator en het masker zijn aan elkaar bevestigd en kunnen ook wanneer gewenst worden losgemaakt van elkaar. Uiteraard kan je ook onderdelen verwisselen voor bijvoorbeeld andere kleuren. Dit masker is niet alleen zeer geschikt voor op je hoofd met bevestiging, maar ook voor een combinatie met jouw helm.

We hebben verschillende kleuren, verschillende lenzen, verschillende hoesjes, kabels, voedingen en meer. Je hoeft tijdens het sporten niet meer bang te zijn voor eventuele condens op jouw lens. Dit masker staat achter je tijdens koude, regenachtige, winderige of warme omstandigheden. Het doet zijn werk zowel binnen als buiten, vergeet alleen je stroomvoorziening en de juiste onderhoudsmaatregelen niet.

Het masker voldoet aan meerdere certificaten om jouw veiligheid te garanderen. CE conformity, ROHS, EN-71 standards, ANSI Z87.1- and European EN166 standards. Dit masker is dan ook niet alleen zeer bruikbaar voor airsoft BB impact, maar ook voor defensieve (overheids) trainingsdoeleinden met simunition-munitie van verschillende kaliber(s).



BELANGRIJKE INFORMATIE/NAZORG OM REKENING MEE TE HOUDEN!

- **HET MASKER GEEFT PLEZIER, WANNEER ER VOLGENS MANUAL MEE OM WORDT GEGAAN.**
- **CONTROLEER REGELMATIG DE INTEGRITEIT VAN HET SMP-MASKER. INDIEN ER SCHADE IS, STOP DAN ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK VOOR EIGEN VEILIGHEID.**
- **VOORZORGSMAATREGELEN: VERMIJD BLOOTSTELLING AAN HOGE TEMPERATUREN EN CHEMICALIËN**
- **ZORG ERVOOR DAT TIJDENS GEBRUIK HET DRAAD (AANSLUITSNOER) NIET ERGENS AAN VAST ZIT, VERDRAAID IS OF ONJUISTE OPGEBORGEN WORDT. DIT VOORKOMT VERBINDINGSONDERBREKINGEN.**
- **OPSLAG EN TRANSPORT: BEWAAR OP EEN GESCHIKTE, DROGE, SCHADUWIGE PLAATS EN VERMIJD CONTACT MET HARDE OF ZWARE VOORWERPEN.**
- **REINIG HET MASKER MET EEN ZEER LICHT VOCHTIGE DOEK. VERWIJDER ZWEET EN VUIL VAN HET MASKER. GEBRUIK DE OPTIC CLEANER VOOR BETERE RESULTATEN**
- **LAAT HET MASKER NA GEBRUIK LUCHTEN (LAAT HET DROGEN VOORDAT HET 100% LUCHT AFGESLOTEN WORDT)**
- **VERVOER HET MASKER IN EEN GESCHIKTE KOFFER OF TAS. VOORKOM ONNODIGE SCHADE.**
- **KRISTALVORMING IN DE LENS KAN ALLEEN VOORKOMEN ALS HET MASKER NA GEBRUIK NIET ZORGVULDIG WORDT GELUCHT.**

1) Productbeschrijving

Het SMP-masker (Tactical anti fog mask) is een beschermingsmiddel ontworpen voor militairen, wetshandhavers en airsoft- of sporthobbyisten die in extreme of fanatieke omgevingen opereren of trainen. Het SMP-masker beschikt over uitstekende anticondensbestendigheid, koud- en warmbestendigheid, stofbestendigheid, beschermt effectief het gezicht en het ademhalingssysteem van de gebruiker.

2) Hoofdpijnen van het SMP-masker:

1. Hoogwaardige anticondenscoating: het speciale anticondensmateriaal voorkomt de vorming van condens en mist en zorgt voor een helder zicht tijdens gebruik.
2. Thermische isolatie: de binnenvoering is gemaakt van thermisch isolatiemateriaal om koude omgevingen effectief te weerstaan en het comfort te behouden.
3. Comfortabele pasvorm: het ontwerp van het masker past zich aan de vorm van het menselijk gezicht aan en zorgt voor een comfortabele pasvorm, waardoor een effectieve bescherming wordt gegarandeerd.
4. Duurzame materialen: het is gemaakt van slijtvaste en slagvaste materialen, het is duurzaam en geschikt voor verschillende complexe omgevingen.

3) Gebruik van een SMP-masker

1. Reinig uw gezicht: zorg ervoor dat uw gezicht vóór gebruik vrij is van olie of vuil om de hechting en het beschermende effect van het masker te optimaliseren.
2. Draag het masker: vouw het masker open en plaats het over het gezicht, beginnend vanaf de onderkant en naar boven toe werkend. Pas de positie aan om een goede afdichting te garanderen.
3. Trek de banden strak: trek de maskerbanden strak om een comfortabele pasvorm te verkrijgen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het masker goed in contact blijft met het gezicht.
4. Controleer de beschermende werking: controleer of het masker het neus- en mondgebied volledig bedekt en of het gezichtsveld vrij is. Maak indien nodig de lens schoon.
5. Als u tijdens het gebruik ongemak of afwijkingen bemerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het masker en zoek professioneel medisch advies.

4) Let op bij gebruik van het SMP-masker

1. Stel het SMP-masker niet bloot aan hoge of extreme temperaturen om schade te voorkomen.
2. Vermijd contact tussen het SMP-masker en scherpe voorwerpen of hete oppervlakken om krassen of brandwonden te voorkomen.
3. Controleer regelmatig de integriteit van het SMP-masker. Als er schade of scheuren zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik voor het verzekeren van jouw eigen veiligheid.
4. Als u tijdens het gebruik ongemak of afwijkingen bemerkt, zoals moeite met ademen of huidirritatie, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zoek professioneel medisch advies.

5) Productspecificatie

- A) Productnaam: Tactische Anti-Fog masker.
- B) Merk: SMP-masker (Special Mask Performance)
- C) Basisproduct bestaat uit: het masker met een anticondensventilator, lens, verstelbare hoofdband(strap). Uiteraard kan dit masker uitbreiden met diverse attributen. De diverse opties zijn: een hoofdstrap voor uw helm incl. helm clips, diverse verbindingstukkabels, een batterijhouder, een powerbank, diverse pouches voor de batterij, EU-stekker met oplader en op dit goed op te kunnen bergen natuurlijk een storage bag! Een overzicht van alle mogelijkheden ontdek je bij SMP.

6) Basis gegevens van de SMP mask

Mask afmetingen	Gewicht	Gewicht Karton	Max. Karton hoeveelheid
21 × 20 CM	0.6 KG	12 KG	20 PCS
Karton formaat	Gross gewicht	Gross gewicht karton	Mask verpakking
57×43×45CM	0.70KG	12.60KG	In color box / bag

7) De 3 kleuren van het SMP-masker

Black, Tan en Multicam.



8) Bril en lens

De bril is een veiligheidsbril die wordt gebruikt om jouw ogen te beschermen tegen stof, spatten, impact en andere schadelijke elementen. Het beschikt over een hoge definitie en slagvastheid. Voorzien van het EN166, ANSI en het CE keurmerk.

De lens van de bril is de transparante lens met 99% lichtdoorlatendheid, hetzelfde als de zwarte kleurlens van de bril als optie.



Kenmerken van de bril en lens

1. Hoge definitie: het is gemaakt van hoogwaardig optisch glas en zorgt voor helder zicht zonder obstructie.
2. Slagvast ontwerp: het frame en de lenzen zijn speciaal behandeld om een bepaalde weerstand van impact te weerstaan.
3. Comfortabel dragen: met lichtgewicht materiaal, waardoor vermoeidheid bij langdurig dragen wordt verminderd.
4. Meerdere stijlen beschikbaar: verschillende kleuren en stijlen beschikbaar om aan verschillende behoeften te kunnen voldoen.

Gebruiksaanwijzingen van de bril en lens

1. Dragen en afstellen: plaats de bril in de juiste positie en pas de banden aan voor een comfortabele pasvorm.
2. Reiniging en onderhoud: maak de lenzen en het montuur regelmatig schoon met een zachte doek om vervorming en krassen te voorkomen.
3. Filter(lens) vervangen: vervang indien nodig de kleurenfilters.
4. Voorzorgsmaatregelen: vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en chemicaliën om schade te voorkomen.
5. Zorg ervoor dat de draad (aansluitsnoer) nergens achter blijft haken, gedraaid of verkeerd zit verholgen voor gebruik. Dit voorkomt onnodige versnelde slijtage van de kabel en/of kabelbreuken. Het draad moet vrij kunnen bewegen.

Vorzorgsmaatregelen

1. Doelgroep: geschikt voor algemeen gebruik, kies de juiste stijl op basis van de individuele behoeften.
2. Opslag en transport: op een geschikte, droge en schaduwrijke plaats bewaren en contact met harde en zware voorwerpen vermijden.
3. Contra-indicaties: Niet geschikt voor personen die allergisch zijn voor optische materialen.
4. Onderhoud en reparatie: Neem contact op met een professional voor reparatie als het masker beschadigd is of niet goed functioneert. **Neem contact op met uw plaatselijke dealer/reseller.**

Nazorg van de bril en lens

1. Maak het masker schoon met een **ZEER LICHT** en vochtige (zachte) doek. Verwijder zweet en vuil van het masker. Gebruik zoals geadviseerd de Optic Cleaner van SMP.
2. Laat het masker na gebruik luchten, zodat al het vocht kan ontsnappen en daarna pas opruimen.
3. Vervoer het masker in een geschikte koffer of tas. Voorkom onnodige schade.
4. Kristalvorming in de lenzen kan alleen optreden als het masker na gebruik niet zorgvuldig wordt geventileerd.

Zo verwisselt u de lens:



A) De lens van de bril verwijderen in twee stappen:

Stap 1

Houd het bovenste en onderste frame van de bril met twee handen vast, trek met één hand om punt 2 en punt 3 te verwijderen, zoals afbeelding A hieronder laat zien.

Stap 2

Houd punt 1 en punt 4 vast, zoals op afbeelding B hieronder wordt weergegeven. Trek aan het rubberen frame van de bril, zodat de lens apart van de bril komt. Vervolgens kunt u de lens uit de bril halen.

Foto A



Foto B



B) Installeer de lens op de bril in twee stappen.

Stap 1

Plaats de lens in punt 5 ,6 ,7 ,8 en zorg ervoor dat de lens in het onderste frame van de bril zit, zoals afbeelding C hieronder laat zien.

Stap 2

Druk op het bovenste deel van de lens om deze in het bovenste frame van de bril te laten vallen en druk vervolgens op punt 1 ,2 ,3 ,4 om de lens volledig in de bril te plaatsen, zie afbeelding D hieronder.

Foto C



Foto D



9) Hoe demonteer/ vervang je het bandje van de bril?

In de onderstaande afbeelding met een rode cirkel is een zwarte rubberen kop te zien, dit is het punt om het bandje van de bril te demonteren.



Houd met één hand het masker vast, met de andere hand de zwarte rubberen aansluiting en trek eraan. Het bandje kan vervolgens gemakkelijk van de bril worden verwijderd.

10) Hoe de bril van het masker te demonteren/verwisselen?

De zwarte rubberen kop in de rode cirkel is de verbindende rubberen aansluiting die de bril en het masker met elkaar verbind.

Er zijn twee stappen om de bril van het masker te demonteren.



Stap 1

Trek de rubberen kop een klein stukje naar buiten en verander dan de positie naar de rechterkant, zoals op de twee onderstaande afbeeldingen te zien is. De twee afbeeldingen zijn de achterkant van de rubberen kop.

Afbeelding met rood: voordat u de kop verplaatst



Afbeelding met geel: na het verplaatsen van de kop.



Stap 2

Houd met één hand de rand van het masker vast, met de andere hand de rand van de bril en trek eraan om de bril en het masker afzonderlijk van elkaar te kunnen halen. Zie de twee onderstaande afbeeldingen voor details.

Houd met één hand de rand van het masker vast



De andere hand houdt de rand van de bril vast



Stap 3

De rubberen kop van de bril wordt van het masker verwijderd.



Stap 4

Trek de bril en het masker met twee handen van elkaar af om ze als twee delen van elkaar te kunnen scheiden.



Stap 5

De bril en het masker zijn nu in twee delen gescheiden.



11) Het detail van het masker met strap en helmetclip bevestigd aan de rail van de helm (zie foto)



←
BEVESTIG DE CLIP
CONFORM FOTO
(LIP NAAR BENEDEN)

12) Het detail van de verbinding van het masker met de batterijhouder.



13) De binnenfoto van de batterijhouder van de 4 stuks AAA-batterij.



14) Het detail van het batterijzakje dat op de helm is bevestigd en verbonden is met de ventilator in het masker door middel van velcro (model kan verschillen).



Opties voor de
batterijbank pouch:

A: Op de helm

B: Aan de zijkant van
de helm

15) Complete set checklist

1) SMP BASIC – PACKAGE

SMP MASK BLACK WITH CLEAR LENS + STRAP ATTACHMENT CONNECTOR

EXTRA BLACK LENS (2)

EXTRA SPARE REPLACEMENT PLUGS (NAILS) FOR MASK/ STRAP (43)

SOFT CLEANING CLOTH (42)

ADJUST. NORM. ATT. HEADSTRAP+BUCKLE (NOT FOR HELMET) BLACK (5)

POWERBANK (SQUARE) BLACK + CHARGING CABLE. & EU PLUG (17)

CONNECTION CABLE 20 CM FOR POWERBANK TO FAN (12)

STORAGEBAG WITH PRINTED SMP LOGO (40)

MANUAL SMP MASK (48)

(CUSTOM LOGO POSSIBLE 150+ ORDER)

2) SMP PRO – PACKAGE

SMP MASK BLACK – WITH CLEAR LENS + STRAP ATTACHMENT CONNECTOR

EXTRA BLACK LENS (2)

EXTRA SPARE REPLACEMENT PLUGS (NAILS) FOR MASK/ STRAP (43)

SOFT CLEANING CLOTH (42)

ADJUST. NORM. ATT. HEADSTRAP+ BUCKLE (NOT FOR HELMET) BLACK (5)

POWERBANK (SQUARE) BLACK + CHARGING CABLE. & EU PLUG (17)

CONNECTION CABLE 20 CM FOR POWERBANK TO FAN (12)

STORAGEBAG WITH PRINTED SMP LOGO (40)

MANUAL SMP MASK (48)

(CUSTOM LOGO POSSIBLE 150+ ORDER)

DIFFERENCE COMPARED WITH BASIC SMP:

ADJUST. ATT. HELMET HEADSTRAP +BUCKLE & FMA 36MM CLIPS BLACK(6)

BATTERY BANK 4XAAA+CONNECTION TO FAN CABLE.NO BATTERIES (15)

CONNECTION CABLE 15 CM FOR POWERBANK TO FAN (11)

EXTRA SPARE HELMET CLIPS FMA GOGGLE SWIVEL 36MM BLACK (8)

OPTIC LENS CLEANER 100ML (4)

3) SMP POLICE/ PACKAGE

SMP MASK BLACK – WITH CLEAR LENS + STRAP ATTACHMENT CONNECTOR

EXTRA SPARE REPLACEMENT PLUGS (NAILS) FOR MASK/ STRAP (43)

SOFT CLEANING CLOTH (42)

ADJUST. NORM. ATT, HEADSTRAP+ BUCKLE (NOT FOR HELMET) BLACK (5)

STORAGEBAG WITH PRINTED SMP LOGO (40)

MANUAL SMP MASK (48)

(CUSTOM LOGO POSSIBLE 150+ ORDER)

DIFFERENCE COMPARED WITH BASIC SMP:

EXTRA CLEAR LENS (1)

OPTIC LENS CLEANER 100ML (4)

ADJUST. HELMET ATT. HEADSTRAP +BUCKLE&FMA 36MM CLIPS BLACK (6)

BATTERY BANK 4XAAA+CONNECTION TO FAN CABLE.NO BATTERIES (15)

EXTRA SPARE HELMET CLIPS FMA GOGGLE SWIVEL 36MM BLACK (8)

NOT INCLUDED:

POWERBANK (SQUARE) BLACK + CHARGING CABLE. & EU PLUG (17)

CONNECTION CABLE 20 CM FOR POWERBANK TO FAN (12)

EXTRA BLACK LENS (2)

ACCESSOIRES

- 1 SPARE CLEAR LENS
- 2 SPARE BLACK LENS
- 3 GOGGLE INSERT
- 4 MASK OPTIC CLEANER 100ML
- 5 HEADSTRAP ATT, NORMAL ADJUSTABLE WITH BUCKLE – BLACK
- 6 HEADSTRAP FOR ATTACHMENT TO HELMET WITH BUCKLE – BLACK
- 7 MASK STRAP ATTACHMENT CONNECTOR
- 8 HELMET CLIPS FMA – BLACK – TAN – OLIVE – Goggle Swivel Clips 36mm
- 9 HELMET CLIPS FMA – BLACK – TAN – OLIVE – Goggle Swivel Clips 19mm
- 10 HELMET CLIPS EMERSON – BLACK – Goggle Swivel Clips SET
- 11 CONNECTION CABLE 15CM
- 12 CONNECTION CABLE 20 CM
- 13 CONNECTION CABLE 40 CM
- 14 CONNECTION CABLE 100 CM
- 15 BATTERY BANK 4 PCS AAA + CONNECTION CABLE
- 16 POWERBANK SQUARE BLACK
- 17 POWERBANK SQUARE BLACK WITH BATTERY – CHARGE CABLE AND EU PLUG
- 18 POWERBANK BATTERY (ACCU) REPLACEMENT 18650 BATTERY 3.7V 2600MAH (AIRSOFTZONE)
- 19 EU PLUG NITECORE
- 20 EU PLUG
- 21 POWERBANK CHARGING CABLE
- 22 SUPER LIFE AAA BATTERIES 4 PCS VARTA
- 23 LONG LIFE AAA BATTERIES 4 PCS VARTA
- 24 AAA ENERGIZER 8,9 7,36 AIRSOFTZONE
- 25 RECHARGEABLE AAA BATTERIES 4 PCS VARTA 1000MAH
- 26 CHARGER FOR DIFFERENT BATTERIES (AA, AAA,LITHIUM) 2 PCS NITECORE I2
- 27 CHARGER FOR DIFFERENT BATTERIES (AA, AAA, LITHIUM) 4 PCS – NITECORE I4
- 28 POUCH WITH STRONG VELCRO (FITS BATTERYBANK 4PCS AAA) WOLF GREY/ BLACK
- 29 POUCH WITH STRONG VELCRO (FITS POWERBANK SQUARE) WOLF GREY/ BLACK
- 30 TAILOR WAIST BELT POUCH (FOR ON THE HIP BELT FOR POWERBANK) WOLF GREY
- 31 HELMET POUCH FMA (BLACK/COYOTE)
- 32 POUCH FITS SQUARE POWERBANK BACKSIDE FOR THE HELMET WITH SCREW
(FITS POWERBANK) BLACK – TAN – MULTICAM
- 33 MK2 BATTERY CASE FOR HELMET BLACK – COYOTE – MULTICAM – MULTICAM TROPIC
- 36 FAST HELMET PJ ECO VERSION
- 37 FAST HELMET PJ CARBON FIBER VERSION
- 38 TEAM WENDY EXFILL LTP BUMP DUPLICATE
- 39 FAST HELMET SIDE COVER BLACK – COYOTE – OLIVE
- 40 HELMET (MASK) STORAGE BAG BLACK – CUSTOM DESIGN ORDER 150+
- 41 SPARE MOUTH PROTECTION MULTICAM – TAN – BLACK – MULTICAM BLACK
- 42 SPARE CLOTH
- 43 SPARE NAILS REPLACEMENT
- 44 SPARE FAN REPLACEMENT

- 45 SPARE FAN REPLACEMENT (SET) FAN AND POWER CABLE
- 46 SPARE VELCRO 50CM ROLL
- 47 FMA SPARE VELCRO HELMET
- 48 MANUAL SMP MASK (NL AND EN) A6 (38)

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door (SMP) Special Mask Performance een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. (SMP) Special Mask Performance staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat (SMP) Special Mask Performance er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Een door (SMP) Special Mask Performance, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan invoeren.

9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt (SMP) Special Mask Performance daarvan in kennis te stellen.

9.5. Indien (SMP) Special Mask Performance de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9.6. CONTROLEER REGELMATIG DE INTEGRITEIT VAN HET SMP-MASKER. INDIEN ER SCHADE IS, STOP DAN ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK VOOR EIGEN VEILIGHEID.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. (SMP) Special Mask Performance staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat (SMP) Special Mask Performance er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt (SMP) Special Mask Performance daarvan in kennis te stellen.

10.3. Indien (SMP) Special Mask Performance de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

10.4. CONTROLEER REGELMATIG DE INTEGRITEIT VAN HET SMP-MASKER. INDIEN ER SCHADE IS, STOP DAN ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK VOOR EIGEN VEILIGHEID.

-EINDE HANDLEIDING-



S.M.P

Special Mask Performance

Neem voor alle bestelgegevens, reserveonderdelen of productaanvragen contact met ons op!

Website

www.specialmaskperformance.nl

E-mail:

info@specialmaskperformance.nl